

CP2 digitalni termometer za meso

Navodila za uporabo

Pozorno preberite uporabniški priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.

Gumb za vklop in nastavitve enote merjenja

1. HOLD/ CAL, gumb za zadržanje in kalibracijo
2. Gumb za osvetlitev in povrnitev funkcij
3. zaščita
4. Magnet
5. Pokrov baterije
6. 304 temperaturna sonda iz nerjavečega jekla

Vsebina paketa

Termometer za meso

Zaščitni ovitek za shranjevanje

Priročnik za uporabo

Vodnik za temperaturo

Baterija CR2032 (3 V)

(že nameščena)

Funkcijski gumbi °C /°F

Vklop/izklop napajanja

Preklop med °C in f °F.

Privzeta enota: °F

HOLD/CAL

Zadrži trenutno odčitavanje

Rezultat se ohrani za 10 s. Funkcija Hold se samodejno izklopi, če 10 sekund ne izvedete nobene operacije. Če v 10 sekundah ponovno kliknete gumb HOLD, se funkcija zadržanja izklopi.

Kalibracija

Najprej 3 minute mešajte 90 % zdrobljenega ledu in 10 % vode, nato pritisnite in 3 sekunde držite gumb CAL, CAL bo 3 sekunde utripal, nato pa termometer vstavite v mešanico vode za merjenje. Na zaslonu se prikaže in trikrat utripa (0 °C), da se zaključi kalibracija (0 °C).

Termometer bo samodejno shranil nastavitve in prešel v normalno stanje prikaza.

Opomba

Način umerjanja deluje le, če je ledena mešanica vode v območju (0°C-1 °C); v nasprotnem primeru način umerjanja ni na voljo.

To pomeni: na LCD-zaslonu se prikaže ERR in trikrat utripa, izdelek samodejno zapusti način umerjanja in preide v normalno stanje prikaza.

Merilno okolje je treba izvajati pri običajni sobni temperaturi. Med umerjanjem se sonda ne sme dotikati površine posode. Sondo termometra vedno postavite v mešanico ledu in vode.

RESET

Osvetlitev ozadja traja 10 sekund in se po 10 sekundah samodejno izklopi; če pa jo čez 10 sekund znova kliknete, bo osvetlitev ugasnjena.

Ponastavitev

Če v načinu vklopa pritisnete in držite gumb 3 s, bo zaslon LCD utripal 3 s, da se obnovijo tovarniške nastavitve.

Specifikacije

1. Temperaturno območje: Če je temperatura nižja (-50 °C) ali višja (300°C), se na zaslonu prikaže LLL ali HHH
2. 10-minutna funkcija samodejnega izklopa
3. Ločljivost: 0,1°C/°F
4. Čas osvetlitve ozadja: 10 s
5. vrtljiv zaslon
6. Vodoodporen (celotne enote ne potaplajte v nobeno tekočino)

Navodila za zamenjavo baterije

Ob prvi uporabi najprej odstranite izolacijsko folijo za napajanje. Po odstranitvi izolacijske folije je na voljo za uporabo.

Indikator prazne baterije:

Ko je baterija izpraznjena, se prikaže na zaslonu ikona baterije.

Koraki za zamenjavo baterije:

1. Odprite pokrov baterije na dnu .
2. Pritisnite na baterijo in jo izvlecite (kot je prikazano na sliki).
3. Po namestitvi nove baterije je na voljo za uporabo.
4. Zaprite pokrovček baterije

Odpravljanje težav

- Ne vklopi se. Zamenjajte baterijo.
- LL.L ali HH.H na zaslonu. Temperatura presega merljivo območje: - (-50°C-300°C).
- Kako očistiti. Izperite ga z vodo iz pipe. Nikoli ga ne spirajte več kot 3 minute, sicer se bo poškodoval.

Uporaba in vzdrževanje

- Med merjenjem ali takoj po njem se ne dotikajte nerjavnega dela termometra, saj je vroč.
- Termometra ne vstavljajte v pomivalni stroj ali ga potopite v katero koli tekočino.
- Ne puščajte izpostavljenih ekstremno visokim ali nizkim temperaturam, saj se s tem poškoduje električne dele in plastiko.
- Med kuhanjem ne puščajte termometra vstavljenega v hrano.
- Odstranite baterijo, če ga shranjujete za več kot štiri mesece.
- Za ta izdelek velja 18-mesečna garancija proti okvaram etrskih komponent ali ob izdelavi.

Pravilno odstranjevanje tega izdelka

Ta oznaka označuje, da se ta izdelek ne sme odstranjevati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki v EU. Da bi preprečili morebitno škodo za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov, ga odgovorno reciklirajte kar spodbuja trajnostno ponovno uporabo materialnih virov. Če želite vrniti uporabljeno napravo, uporabite sisteme za vračanje in zbiranje ali se obrnite na prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili. Ti lahko ta izdelek prevzamejo za okolju varno recikliranje.

Servis

Filco d.o.o.

PE Letališka cesta 3

1000 Ljubljana

www.gourmetshop.si

info@gourmetshop.si